

REDWELL

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

TOWER | PIPEWAVE - STANDMODELLE

Seriennummer

MODELL	ANSCHLUSS- WERT	GEWICHT	GRÖSSE	ANSCHLUSS MIT STECKER
Pipewave 300	300 W	ca. 6 kg	Ø 200 x 540 mm	IP40
Pipewave 600	600 W	ca. 10 kg	Ø 200 x 1040 mm	IP40
Pipewave 900	900 W	ca. 12 kg	Ø 200 x 1540 mm	IP40
Pipewave 1200	1200 W	ca. 15 kg	Ø 200 x 2040 mm	IP40
Tower 600	640 W	ca. 11 kg	317 x 317 x 560 mm	IP40
Tower 1200	1200 W	ca. 18 kg	317 x 317 x 1086 mm	IP40
Tower 1600	1680 W	ca. 25 kg	317 x 317 x 1586 mm	IP40
Doubletower	1550 W	ca. 25 kg	317 x 580 x 1086 mm	IP40



BEDIENUNGSANLEITUNG REDWELL

		SEITE
DE	Bedienungsanleitung - Infrarot Heizelement - Tower Pipewave	3 - 5
EN	Instruction Manual - Infrared Heating - Tower Pipewave	6 - 8
NL	Gebruiksaanwijzing – Infrarood verwarmingselement - Tower Pipewave	9 - 11

SEHR GEEHRTER KUNDE!

In diesem Handbuch finden Sie wichtige Informationen, die Sie für die Inbetriebnahme Ihres Redwell Infrarot-Heizelementes benötigen. Sie haben mit dem Kauf ein ökologisch, ökonomisches Heizgerät erworben und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Das Redwell Infrarot-Heizsystem überzeugt durch einfache Installation, Flexibilität in der Montage und Wartungsfreiheit. Damit Sie lange Freude an dem Infrarot-Heizelement haben und ausreichend für Ihre Sicherheit gesorgt ist, lesen Sie bitte die Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Bewahren Sie diese stets griffbereit auf und geben Sie das Infrarot-Heizelement nie ohne Anleitung an andere Personen weiter.

Das Infrarot-Heizelement arbeitet nicht nach dem Prinzip der Konvektionswärme, sondern ist ein Wärmestrahler. Bei der ersten Inbetriebnahme kann es passieren, dass sich zuerst die kalten Körper (Möbel, Wände, Decke und Böden) erwärmen müssen. Wenn Sie nicht sofort das wohlige warme Gefühl bekommen, lassen Sie den Wärmestrahler über mehrere Stunden, wenn nötig über mehrere Tage durchlaufen, bis sich ein angenehmes Raumklima aufgebaut hat. Sobald die festen Körper erwärmt sind, wird sich die angenehme Wärme im Raum verteilen, und Sie werden die Laufzeit des Wärmestrahlens auf ein Minimum beschränken können.

EU-ÖKODESIGN-RICHTLINIE 2009/125/EG - VERORDNUNG 2015/1188

Hiermit möchten wir Sie in Kenntnis setzen, dass gemäß der EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG die Verordnung 2015/1188 zur Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten erlassen wurde. Die Installation und Inbetriebnahme von Infrarotheizungen ist ab 01.01.2018 ausschließlich in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern zulässig (EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG, Verordnung 2015/1188), die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung und Fernbedienung und/oder Fenster-Öffnungsmelder und/oder adaptive Regelung des Heizbeginns. Ortsveränderliche Heizungen sind nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet (Regulierung mittels Steckdosenthermostat erforderlich).

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung! Überprüfen Sie das Infrarot-Heizelement auf sichtbare Beschädigungen bzw. ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild (Rückseite) übereinstimmt. Falls Sie Beschädigungen am Element feststellen, dürfen Sie es nicht benutzen - wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



SICHERHEITSHINWEISE

Die REDWELL Manufaktur GmbH haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung nachstehender Sicherheitshinweise entstehen:

1. Das Heizelement darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose angebracht werden.
2. Die Installation eines Infrarot-Heizelementes in Räumen besonderer Art (Räume mit Dusche, Badewanne oder Schwimmbecken) sowie in öffentlich zugänglichen Räumen darf nur durch einen Installationsfachbetrieb unter Berücksichtigung der einschlägigen Richtlinien und Normen des jeweiligen Landes vorgenommen werden. Ortsveränderliche Heizelemente dürfen nicht in der Nähe einer Wanne, Dusche bzw. eines Schwimmbeckens platziert werden.
3. Das Infrarot-Heizelement darf nur an Wechselstrom 230 Volt, 50 Hz angeschlossen werden.
4. Das Infrarot-Heizelement darf keiner übermäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf das Infrarot-Heizelement abgelegt werden bzw. darf das Infrarot-Heizelement nicht abgedeckt werden, ACHTUNG Überhitzungsgefahr! (Thermotransferdruck)
6. Das Infrarot-Heizelement ist mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet, welcher bei Überhitzung abschaltet und nach Abkühlen automatisch wieder einschaltet.
7. Der Netzstecker muss während des Betriebes über Schalter oder Thermostat jederzeit spannungsfrei schaltbar sein.
8. Der Mindestabstand zu anderen Gegenständen muss mind. 50 cm betragen.
9. Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 9 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten (mittels Schalter bzw. Thermostatsteuerung), wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen

Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

WARNUNG: Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

10. Keine selbstständigen Reparaturen am Infrarot-Heizelement vornehmen, das Netzkabel kann nicht ersetzt werden und muss zur Reparatur immer an den Hersteller zurückgeschickt werden.
11. Ortsveränderliche Heizelemente **nicht** mittels ziehen am Netzkabel an einen anderen Ort ziehen/schieben. Bitte fassen Sie hierzu die Säule an und heben Sie das Heizelement an den gewünschten Ort.
ACHTUNG: Das Heizelement vorher abkühlen lassen!
12. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an einem sicheren Ort platziert ist, und vor dem Umfallen geschützt ist.
13. Bei eventueller Demontage bzw. Transport lassen Sie das Infrarot-Heizelement völlig auskühlen.
14. **WARNUNG:** Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.

MONTAGE

Bei allen ortsveränderlichen Heizelementen (Standmodelle, Säulen etc.) entfällt die Montage, Direktinbetriebnahme durch Anschluss an die Netzsteckdose. Das Heizelement darf nicht mittels ziehen am Kabel gezogen/verschoben werden. Fassen Sie die Säule an, und heben Sie das Heizelement an den gewünschten Ort.

ACHTUNG: Das Heizelement vorher abkühlen lassen!

REINIGUNG UND PFLEGE

Vor dem Reinigen, immer Netzstecker ziehen bzw. spannungsfrei schalten. Befreien Sie einmal jährlich vor der Heizperiode die Heizung von Staub und Schmutz und kontrollieren Sie das Befestigungsmaterial. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch und etwas Spülmittel für die Reinigung. Das Infrarot-Heizelement und die Gerätezuleitung niemals unter fließendem Wasser reinigen oder in Wasser eintauchen. Keine scharfen, scheuernden bzw. leicht entflammbaren Reinigungsmittel verwenden.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Redwell Manufaktur GmbH erklärt, dass dieses Gerät dem EMV-Gesetz EMV 2004/108/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG entspricht.

ENTSORGUNG

Das Infrarot-Heizelement ist getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen. Ausführliche Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei jenem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



kennzeichnet, dass das Infrarot-Heizelement der europäischen Richtlinie 2002/96/EC entspricht. Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Die sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.



kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre Gesundheit bzw. die Funktionsfähigkeit Ihres Infrarot-Heizelementes gefährdet ist.



kennzeichnet, dass das Infrarot-Heizelement nicht abgedeckt werden darf.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Das Infrarot-Heizelement ist mit einem Netzstecker ausgestattet. Nach abgeschlossener Montagearbeit gehen Sie über eine 230 Volt, 50 Hz Steckdose ans Netz. Raumtemperaturregler lassen sich über Zwischenstecker (Steckdosen-thermostat) ins System einbinden oder lassen Sie im Falle eines Festanschlusses, durch einen Installationsfachbetrieb unter Berücksichtigung der einschlägigen Richtlinien und Normen des jeweiligen Landes, eine Steuerungstechnik installieren.

GARANTIE

Auf Ihr Infrarot-Heizelement gewähren wir 10 Jahre Garantie, gerechnet ab Ausstelldatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert.

Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Infrarot-Heizelement sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt in berechtigtem Fall nur die Reparatur des Infrarot-Heizelementes ein. Weitergehende Ansprüche sowie Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (Verschleißteile) bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Feuchtigkeit oder durch andere äußerliche Einwirkungen zurückzuführen sind.

In der Aufheiz- und Abkühlphase kann es aufgrund der Längenausdehnung zu Knackgeräuschen kommen. Diese Knackgeräusche stellen kein Reklamationsgrund dar und beeinträchtigen nicht das Heizverhalten.

Im Garantiefall ist das Infrarot-Heizelement mit Rechnung oder Lieferschein bzw. unter Angabe des Datums, an dem Sie das Heizelement erhalten haben, sowie samt einer genauen Beschreibung der Mängel und gut verpackt direkt an die Service – Zentrale zu schicken:

REDWELL MANUFAKTUR GMBH | AM ÖKOPARK 3 | 8230 HARTBERG | AUSTRIA

T: +43 (0)3332/61105 | OFFICE@REDWELL.COM | WWW.REDWELL.COM



BEANSTANDUNG

BITTE bei Beanstandungen unbedingt ausfüllen und dem defekten Gerät beilegen. Sie erleichtern uns die Arbeit und helfen Ihre Beanstandung schnellst möglichst zu bearbeiten.

Gerätetyp: _____

Fehlerart: (Bitte um möglichst knappe und präzise Angaben)

IHRE ADRESSE:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel: _____

DEAR CLIENT,

Here you can find important information for the installation of your infrared heating element. You have acquired an ecologic, economic heater and are thereby making an effective contribution in saving the environment. The infrared heating system proves itself through simple installation, flexibility in the assembling and freedom from maintenance. So you can enjoy long use of your infrared-heating element and to assure your safety, please carefully read the instructions before installation. Keep this manual at hand and never pass on this infrared heating element without the manual.

The infrared heating element does not work on the principle of convection heat but is a radiant heater. Therefore, it is possible during the start-up that cold areas (furniture, walls, ceiling and floors) need to be warmed up first. If you don't immediately have a comfortable feeling of warmth, then let the heater run for several hours, or even several days if necessary, until a comfortable indoor climate is reached. As soon as the solid areas have warmed up, a comfortable warmth will spread throughout the room and then you can pare down the running time of your heater to the minimum.

EU ECOLOGICAL DIRECTIVE 2009/125 / EC - REGULATION 2015/1188

We would like to inform you that according to the EU Ecodesign Directive 2009/125 / EC the Regulation 2015/1188 has been adopted to establish ecological requirements for local room heaters. This means that from 1st January 2018 infrared heaters with more than 250 watts have to be installed with certain regulations/thermostats in order to comply with the legal requirements.

To sum up the installation and commissioning of fixed infrared heaters is only permitted in conjunction with external room temperature controllers, which fulfill the following functions: electronic room temperature control with weekday control and remote control and / or window opening detector and / or adaptive heating control.

BEFORE INITIAL START-UP

Read the safety instructions and the manual before use! Check the infrared heating element for visible damage and whether the mains voltage is in accordance with the voltage information on the type plate (backside). If you notice damages on the element, do not use it - contact your specialist dealer.

**SAFETY INSTRUCTIONS**

REDWELL Manufaktur GmbH is not liable for damage caused by disregarding the following safety instructions:

1. The heating element must not be installed directly below a wall socket.
2. The installation of an infrared heating element in special rooms (rooms with shower, bathtub or swimming pool) as well as in public places may only be done by a specialised installation company taking into account the appropriate standards and norms of the country concerned.
3. The infrared heating element may only be connected to alternating current 230 Volt, 50 Hz.
4. The infrared heating element must not be exposed to excessive moisture.
5. Do not put down objects on the infrared heating element and do not cover the infrared heating element! Attention: risk of overheating! (thermotransfer printing!)
6. The infrared heating element is equipped with a safety temperature limiting device, which turns off in case of overheating and automatically turns on again after cooling down.
7. The plug needs to be switchable without tension at all times during operation by switch or thermostat.
8. The minimum distance to other objects should be 50 cm.
9. Children younger than 3 years have to be kept away unless they are permanently monitored. Children between 3 years and 8 years are just allowed to switch the device on and off (by switcher or thermostat) if they are supervised or if they were instructed for the use of the device and the consequential damages (provided that the device is in its general purpose). Children between 3 years and 8 years are not allowed to plug in, to regulate, to clean or to maintenance and repair the device.

WARNING: Some components of the device get hot and may cause burns. Particular caution is required if children or persons in need of protection are present.

10. Do not try to repair the infrared-heating element, the power cable cannot be replaced and must always be returned to the manufacturer for repairs.
11. The heating elements may **not** be moved by pulling the power cable. The heating element should only be moved by taking the whole column. ATTENTION: Allow the device to cool down before moving it!
12. The device should be placed at a safe location and should be secure against falling over.
13. In case of possible disassembly or transport allow the infrared-heating element to cool down completely.
14. WARNING: This unit is not equipped with a device for controlling room temperature. The heating unit may not be used in small rooms occupied by persons not able to leave without assistance, unless there is continuous monitoring.

ASSEMBLY

No assembly for all mobile heating elements (standing models, pillars etc.) –they can be plugged into a socket and are ready for operation. The heating elements may not be moved by pulling the power cable. The heating element should only be moved by taking the whole column. ATTENTION: Allow the device to cool down before you move it!

CLEAN AND CARE

Before cleaning, always disconnect the main power plug. Once a year before the heating season, free the heating from dust and dirt and check the safety plates and the screws. To clean you should use a smooth and damp cloth and a little dish detergent. Never clean the infrared heating element and the power supply cables under running water, nor submerge in water. Do not use harsh, abrasive or easily inflammable detergents.



EG- DECLARATION OF CONFORMITY

The Redwell Manufaktur GmbH declares that this device is in conform with the EMC regulation EMV 2004/108/EG and with the Low-Voltage Directive 2006/95/EG.

DISPOSAL

The infrared heating element has to be disposed separately of general household waste at government places provided for this purpose. You can obtain detailed information for disposal at the specialist dealer where the product was purchased.



The infrared heating element is conform to the European Directive 2002/96/EG.

The appropriate disposal and collection of scrap equipment serve to prevent potential environmental and health damages.

They are a requirement for the re-use and recycling of used electric and electronic devices.



designates that failure to comply with these guidelines can endanger your health and/or the function of your infrared heating element.



designates that the infrared heating element must not be covered.

ELECTRICAL CONNECTION

The infrared heating element is provided with a main plug. After having finished the assembly, connect to a 230 Volt, 50 Hz socket. Room temperature controller can be included in the system by adapter plugs (socket thermostat) or in case of a fixed connection, consult an installation specialist to install a control - taking into account the appropriate standards and norms of the country concerned. If a fixed device is not equipped with a supply cable and a power plug or other instruments to switch off the device from the electrical power supply (which offers a contact opening width of each pole appropriate to the terms of the overvoltage category II), the instructions have to be point out that these separators must be installed in the static system of the electrical installation according to the implementation regulations.

WARRANTY

We provide a 10-years-warranty for your infrared heating element, starting from the date of purchase or of delivery. Within this warranty time we will regulate free of charge upon presentation of the invoices all apparent production and material defects by repair and/or replace the defective parts and (by our choice) substitute an equally flawless article.

The condition for this warranty is, that the infrared heating element has been properly treated and cared for. Claims which go beyond our warranty are excluded. The warranty when justified includes only the repair of the infrared heating element. Further claims and liabilities for eventual consequential damages are basically excluded.

This warranty does not refer to parts, which are subject to natural abrasion (parts subject to wear) or to defects caused during shock, faulty use, moisture, or due to other external factors.

During the heating-up and cooling-down phase there may occur clicking sounds, which are present no reason for complaint and do not impair heating characteristics.

In case of warranty, please send the infrared heating element with invoice or delivery note and including the date on which you received the heating element, as well as a detailed description of the defects, all carefully packaged directly to the service center:

REDWELL MANUFAKTUR GMBH • AM ÖKOPARK 3 • 8230 HARTBERG • AUSTRIA
T: +43 (0) 3332/61105 • F: +43 (0) 3332/61105-14 • service@redwell.com • www.redwell.com



COMPLAINT

Please fill in in case of any complaints. You make our work easier and help us handle your complaints as quickly as possible.

Type: _____

Description of Defect: (please provide a short but precise summary)

YOUR ADDRESS:

Name: _____

Street: _____

Postcode / City: _____

Telephone number: _____

BESTE KLANT!

In deze gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke informatie die u voor de ingebruikname van uw Redwell infrarood verwarmingselement nodig heeft. U heeft met deze aankoop een ecologisch, besparend verwarmingsapparaat gekocht en levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Het Redwell infrarood verwarmingssysteem kenmerkt zich door een eenvoudige installatie en flexibele montage en is levenslang onderhoudsvrij. Om lang plezier te hebben van uw infrarood verwarmingselement en voor waarborging van uw veiligheid, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing vóór ingebruikname zorgvuldig door te lezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing steeds binnen handbereik en geef het infrarood verwarmingselement nooit zonder deze gebruiksaanwijzing door aan andere personen.

Het infrarood verwarmingselement is een warmtestraler en werkt niet volgens het principe van convectiewarmte. Bij de eerste ingebruikname kan het zijn dat de koude voorwerpen (meubels, muren, plafond en vloer) eerst moeten worden opgewarmd. Wanneer u niet onmiddellijk een comfortabele warmte ervaart, raden wij u aan om de warmtestraler gedurende meerdere uren, en wanneer noodzakelijk, ook gedurende meerdere dagen aan te laten staan tot er een aangename ruimtetemperatuur is bereikt. Zodra de vaste objecten opgewarmd zijn zal de ruimte aangenaam warm worden en kunt u de inschakelduur tot een minimum beperken.

RICHTLIJN INZAKE ECOLOGISCH ONTWERP VOOR ENERGIEGERELATEERDE PRODUCTEN 2009/125/EG VAN DE VERORDENING 2015/1188

We willen u erop attenderen, dat overeenkomstig de EU-richtlijn 2009/125 / EG, inzake ecologisch ontwerp voor energie gerelateerde producten, het voorschrift 2015/1188 tot vaststelling van de vereisten voor het ecologisch ontwerp van individuele ruimteverwarmers, is aangehouden. De installatie en inbedrijfstelling van infraroodstralers is alleen toegestaan in combinatie met externe ruimtetemperatuurregelaars (EU-richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor energie gerelateerde producten 2009/125/EG, verordening 2015/1188), die de volgende functies vervullen: elektronische ruimtetemperatuurregeling met weekdagbesturing en afstandsbediening en/of raamopeningsmelder en/of adaptieve regeling voor het starten van de verwarming.

VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME

Lees de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing vóór ingebruikname aandachtig door. Controleer het infrarood verwarmingselement op zichtbare beschadigingen en controleer of de netspanning met de spanningsinformatie op het typeplaatje (achterkant) overeenkomt. Als u vaststelt dat het element beschadigd is mag u het niet gebruiken. Wendt u zich in dit geval tot uw dealer.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

REDWELL Manufaktur GmbH is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het negeren van de volgende veiligheidsinstructies:

1. Het verwarmingselement mag niet in een directe nabijheid van een wandcontactdoos geplaatst worden.
2. De installatie van een infrarood verwarmingselement mag in bepaalde ruimtes (ruimtes met douche, bad of zwembad) en in openbaar toegankelijke ruimtes, alleen door een elektrovakman en volgens de voor het respectievelijke land geldende richtlijnen en normen doorgevoerd worden. Verplaatsbare verwarmingselementen mogen niet in de buurt van bad, douche of zwembad geplaatst worden.
3. Het infrarood verwarmingselement mag alleen op 230 volt, 50 Hz wisselstroom aangesloten worden.
4. Het infrarood verwarmingselement mag niet aan overmatige vochtigheid blootgesteld worden.
5. Er mogen geen voorwerpen op het infrarood verwarmingselement gelegd worden. Ook mag het infrarood verwarmingselement niet afgedekt worden. OPGELET oververhittingsgevaar alsmede het gevaar van inbranden van de kleuren/materialen die op of tegen het verwarmingselement worden geplaatst.
6. Het infrarood verwarmingselement is voorzien van een veiligheidstemperatuurbegrenzer, waardoor deze bij oververhitting wordt uitgeschakeld en na afkoeling automatisch weer wordt ingeschakeld.
7. De netstekker moet tijdens het gebruik via schakelaar of thermostaat steeds spanningsvrij te schakelen zijn.
8. De minimale afstand ten opzichte van andere voorwerpen moet aan de voorkant 50 cm bedragen.
9. Kinderen jonger dan drie jaar moeten op afstand blijven, behalve als ze continu onder toezicht staan. Kinderen tussen drie en acht jaar mogen het apparaat in- en uitschakelen (met behulp van de schakelaar resp. thermostaatbesturing) als ze onder toezicht staan of als ze over een veilig gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen, vooropgesteld dat het apparaat op een normale gebruiksplaats is opgesteld of geïnstalleerd.

Kinderen tussen drie en acht jaar mogen geen stekker in de wandcontactdoos steken, het apparaat niet bedienen, reinigen en/of geen onderhoud uitvoeren. WAARSCHUWING: Enkele delen van het product kunnen zeer heet worden waardoor brandwonden kunnen ontstaan. Let met name op als kinderen en kwetsbare personen in nabijheid zijn.

10. U wordt verzocht geen eigenhandige reparaties aan het infrarood verwarmingselement door te voeren. Het netsnoer mag niet vervangen worden en moet voor reparatie steeds naar de fabrikant teruggestuurd worden.
11. Het verwarmingselement mag niet verschoven worden door te trekken aan de kabel. Het mag alleen verplaatst worden door deze op te tillen. LET OP: het apparaat eerst laten afkoelen!
12. Het apparaat dient te worden geplaatst op een veilige plaats en het dient een plaats te zijn waar het apparaat ook niet kan (om)vallen.
13. Bij eventuele demontage of transport het infrarood verwarmingselement volledig laten afkoelen.
14. WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet uitgerust met een aansturing voor het regelen van de ruimtetemperatuur.
Het verwarmingsapparaat mag niet worden gebruikt in kleine ruimtes die worden bewoond door personen die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij een doorlopend toezicht is gewaarborgd.

INSTALLATIE

De installatie instructies worden met het product meegeleverd. Er is geen montage nodig voor mobiele verwarmingselementen (standmodellen, pilaren e.d.) – deze kunnen ingeplugd worden in een stopcontact en zijn direct operationeel. Het verwarmingselement mag niet verschoven worden door te trekken aan de kabel. Het mag alleen verplaatst worden door deze op te tillen. LET OP: het apparaat eerst laten afkoelen!

REINIGING EN ONDERHOUD

Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact of maak het product spanningsvrij. Ontdoe de verwarming één keer per jaar, voor begin van de verwarmingsperiode, van stof en vuil en controleer het bevestigingsmateriaal. Gebruik voor reiniging een zachte, vochtige doek met wat reinigingsmiddel (LET OP: zeepresten vermijden). Het infrarood verwarmingselement en het snoer nooit onder stromend water reinigen of in water onderdompelen. Geen scherpe, schurende of licht ontvlambare schoonmaakmiddelen gebruiken.

EG- DECLARATION OF CONFORMITY

 Redwell Manufaktur GmbH verklaart dat dit apparaat voldoet aan de EMC-wetgeving EMC 2004/108/EG en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG.

DISPOSAL

Het infrarood verwarmingselement moet gescheiden van het algemene huishoudelijke afval worden weggegooid op aangewezen overheidslocaties. Voor gedetailleerde informatie over de verwijdering kunt u contact opnemen met de vakhandelaar bij wie u het product hebt gekocht.



geeft aan dat het infrarood verwarmingselement voldoet aan de Europese Richtlijn 2002/96/EG.

Correcte verwijdering en gescheiden inzameling van oude apparaten helpen mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Zij zijn een voorwaarde voor het hergebruik en de recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.



geeft instructies aan die, indien niet opgevolgd, uw gezondheid of de werking van uw infrarood verwarmingselement in gevaar kunnen brengen.



geeft aan dat het infrarood verwarmingselement niet mag worden afgedekt.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Het infrarood verwarmingselement is van een netstekker voorzien met randaarde.

Het infrarood verwarmingselement kan worden aangesloten op een geaarde wandcontactdoos van 230 volt, 50 Hz. Indien de wandcontactdoos niet is voorzien van randaarde dient men er zeker van te zijn dat de wandcontactdoos is beveiligd middels een aardlekschakelaar (persoonsbeveiliging).

GARANTIE

Wij verlenen 10 jaar garantie op uw infrarood verwarmingselement, ingaande vanaf de datum op de factuur resp. de pakbon. Binnen deze garantietijd worden alle productie- en/of materiaalfouten op vertoon van de factuur of leverbon kosteloos door reparatie en/of uitwisseling van de defecte onderdelen of (naar onze keuze) door omruiling voor een gelijkwaardig, feilloos functionerend artikel geregeld.

Voorwaarde voor een dergelijke garantie-aanpak is dat het infrarood verwarmingselement correct behandeld en onderhouden werd. Aan eisen die buiten onze garantie-aanpak vallen kan niet worden voldaan. Als de klacht gegrond is, heeft de garantie uitsluitend betrekking op de reparatie van het infrarood verwarmingselement. Verdergaande eisen, als ook aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade zijn uitgesloten.

Op onderdelen die aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn (slijtagedeel) en beschadigingen die aan stoten, verkeerd gebruik, vochtigheid of andere uitwendige inwerkingen te wijten zijn, evenals een onvoldoende verwarmingsvermogen als gevolg van onjuiste dimensionering, bestaat geen garantie.

Lichte knakgeluiden ten gevolge van thermische uitzetting/krimping in de opwarm- c.q. afkoelfase zijn geen reden voor reclamatie en beïnvloeden de werking niet.

In geval van een garantieclaim dient het infrarood verwarmingselement met de rekening of leverbon, alsmede met vermelding van de datum waarop u het verwarmingselement heeft ontvangen, met nauwkeurige beschrijving van de gebreken en goed verpakt direct naar de service-centrale gestuurd te worden:

REDWELL MANUFAKTUR GMBH • AM ÖKOPARK 3 • 8230 HARTBERG • AUSTRIA
T: +43 (0) 3332/61105 • F: +43 (0) 3332/61105-14 • service@redwell.com • www.redwell.com



KLACHTEN

In geval van klachten onderstaande in ieder geval invullen a.u.b. Dit helpt ons uw klachten snel te behandelen.

Type apparaat: _____

Beschrijving van het defect: (zo kort en precies mogelijk a.u.b.)

UW ADRESSE:

Naam: _____

Straat: _____

Postcode/plaats: _____

Tel: _____

Stand: Januar 2023
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Redwell Manufaktur GmbH
Am Ökopark 3
A-8230 Hartberg

T: +43 3332 61 105-0
F: +43 3332 61 105-14
office@redwell.com
www.redwell.com

Firmensitz: Hartberg • UID: ATU50251604
Landesgericht Graz • FN.: 199694 v



Print  kompensiert

www.redwell.com